

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 25. April 2020, 23:36

@[useme2305](#) Kann das am LCD Fernseher liegen oder hast Du einen Monitor?

Wenn LCD Fernseher schalte bitte Freesync (oder Spielmodus) am Fernseher aus oder an.
HDMI Stecker nicht raus ziehen!

Welchen Typ Fernseher hast Du?