

Erledigt

Overclock meiner CPU , dann mit Multibeast I5 overclock installiert, jetzt steigt er aus

Beitrag von „Blackout4“ vom 3. April 2013, 01:44

weil du deine cpu im bios übertaktet hast. du brauchst ne ssdt.aml die zu deiner übertaktung passt