

Erledigt

RX5700XT HDMI Audio Deaktivieren

Beitrag von „e4535030“ vom 27. April 2020, 20:02

Hallo Leute,

Weiß jemand wie man bei der Karte das HDMI [Audio deaktivieren](#) kann?

Ich benutze die aktuellste Clover Version aber keine DSDT.

Ich hatte Lösungen mit modifizierter DSDT gefunden, diese Patches funktionieren bei mir leider nicht da die Devices fehlen, Ich habe in meiner DSDT keine HDAU devices.

Wieso ich das machen möchte?

Ich hab an der Karte einen beamer der ARC kann.

Ich habe öfter Blackscreen abstütze und Audio crashes und vermute das das Problem mit dem Beamer zusammenhängt.

Ich habe 2x den gleichen Rechner bis auf die Grafikkarte und die Airport Karte, bei dem Rechner mit dem Beamer tritt das problem seit 10.14.1 auf, beim anderen garnicht. Am anderen Rechner sind 2 normale Monitore.

Grafik hatte ich gewechselt, die war es nicht.

Ich benutze WEG & Lilu & AppleALC.

Hat jemand eine Idee wie ich das HDMI audio deaktiviere?