

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. April 2020, 13:25

Bitte mal ins Designare-Handbuch schauen 😊 Dort findest du die Infos darüber, welche SATA-Anschlüsse bei Verwendung von NVMe sich wie die Bandbreite teilen und deshalb nicht nutzbar sind.