

Erledigt

Fragen zu Hackintosh

Beitrag von „Raptortosh“ vom 1. Mai 2020, 20:29

Wenn unter Windows im Gerätemanager nur die NV angezeigt wird, dann ist es kein Optimus und sonst (Intel + NV) dann handelt es sich um Optimus.

P.s Mein 1000. Beitrag 😊