

VEGA 56 Temperatur auslesen ?

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. Mai 2020, 11:35

Du sollst die Grafikkarte auch nicht berühren sondern damit arbeiten / zocken. Wenn du was warmes berühren willst nimm die Frau / Freundin oder den Heizkörper. Dass die Backplate heiß wird ist normal und 100 Grad wird da nichts warm. Es ist alles korrekt.