


Erledigt

Hackintool Anleitung USB-Patching in Deutsch


Beitrag von „cobanramo“ vom 3. Mai 2020, 12:29

Der [SSDT-PLUG.aml](#) würde den PlatformPlugin laden um die Powermanagement besser zu verwalten.


Bei dir ist zurzeit ACPI_SMC_PlatformPlugin geladen;



Sollte aber eher so aussehen;



Dies erreichst du entweder mit diesem SSDT oder auch als alternative mit dem hier.. Ich empfehle den SSDT.



Noch tiefere und detailliertere information kriegst du hier zbspl.

[PlatformPlugin](#)

Zu dem USB Problematik, ich sehe du hast den FakePCIID im einsatz, ist da auch der FakePCIID_XHCIMux.kext im einsatz? Wenn ja nimm die ganze FakePCIID zeug mal raus und teste, auch keine fake Id's im Config.plist eintragen. Ansonsten weiss ich wirklich nicht was das sein kann.

Gruss Coban