

AMD FX4300 mit OpenCore

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Mai 2020, 17:33

Besser im Bios die SSD auswählen. An erster Stelle die SSD selbst. An zweiter die EFI der SSD.
Oder mal tauschen.