

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „CMMChris“ vom 4. Mai 2020, 17:59

[Zitat von JimSalabim](#)

Leider ist das aber keine Option bei mir, weil meine WLAN-Drucker kein 5GHz können.

Ich habe auch 2,4GHz im Haus aktiv. Ich meine an der Karte darf kein 2,4GHz Verbindung aktiv sein sonst bricht BT sofort weg.