

**Erledigt**

## **Mountain Lion ASRock z68 / i5 2500K / HD 3000 geht - ATI HD6950 nicht**

**Beitrag von „AQ176“ vom 6. April 2013, 10:55**

Danke für Deine Antwort.

Ist NetKas ein User hier im Forum oder eine Quelle für Kexte. Wie und wo kann ich denn eigentlich diese Kexte bearbeiten? Ich lese manchmal, "Starte doch mit PCIRootUID ..." oder ähnliches. Was ist damit gemeint, bzw. wo stelle ich selbiges ein?

z.Bsp. GraphicsEnabler=No oder Yes (was ist damit gemeint)

Edit: Okay ... NetKas ist eine Quelle ... allerdings ist auf dem System eine aktuellere Version von ATI6000Control.kext