

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „useme2305“ vom 7. Mai 2020, 23:56

@[makru](#)

die BCM94360NG läuft bei mir im PCI-E slot via [steckkartenadapter](#).

ich habe nochmal eine frage an alle, die das hier lesen und keine GPU benutzen sondern lediglich die onboard grafik der CPU.

folgendes: gibt es hier jemanden mit iGPU (intel grafik) only, der via HDMI out vom board seinen monitor sauber am laufen hat und bei dem auch sleep ohne anschließenden blackscreens funktioniert?