

OpenCore bootet nicht mehr mit eingetragener Serial

Beitrag von „cmoers“ vom 8. Mai 2020, 16:03

Versuche diese, also das Original/die Basis-Datei, einmal mit [BBEdit](#) zu öffnen und folgende Zeilen mit Deinen Werten, die Du im Configurator siehst, zu befüllen. Die hier im Screenshot sind nur Musterdaten.

Und dann benutze bitte das EFI, zu dem die config.plist von ihm gehört. Damit OpenCore (inklusive aller .efi, .kext Dateien etc.) dem richtigen Versionsstand haben und der zugehörigen Plist entsprechen. Mischen von verschiedenen Versionen führt zu keinem brauchbaren Ergebnis.

```
418 <dict>
419   <key>Automatic</key>
420   <true/>
421   <key>Generic</key>
422   <dict>
423     <key>MLB</key>
424     <string>A029031088BCDEF91G</string>
425     <key>ROM</key>
426     <data>aB5Cd1e0</data>
427     <key>SystemProductName</key>
428     <string>iMac19,1</string>
429     <key>SystemSerialNumber</key>
430     <string>A02B40CDEFGH</string>
431     <key>SystemUUID</key>
432     <string>643ABCD7-E03F-4618-9683-G67H7I3J8KLM</string>
433   </dict>
```