

Erledigt

Clover Bootmanager startet nicht nach vorgegebener Zeit mit "LastBootedVolume" automatisch durch

Beitrag von „MacHannes“ vom 14. Mai 2020, 21:05

Bin grad unterwegs. Wird nachher alles getestet.
Sascha, ich habe nix geändert. Der Systemreport ist original. Hm.
Irgendwas stimmt bei meiner Kiste wohl nicht.

EDIT:

So, bin jetzt wieder zu Hause.

Hier erst mal der Screenshot:



EDIT2:

[g-force](#) , Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Der NVRAM lässt sich nicht beschreiben. Ich bin noch auf der Suche nach einer Lösung dazu. Falls sie jemand kennt, Imme her damit. Damit hatte ich bisher noch nix zu tun.

@[apfelnico](#) Dein Tipp wird mein Workaround, wenn ich den NVRAM nicht zum Leben erweckt bekommen. Der Vorteil vom "LastBootedVolume" ist für mich der, dass Updates wie am Mac komplett am Stück durchlaufen, weil ja das Instal-Volume das letzte war. Hat immer gut

geklappt, bis Catalina um die Ecke kam 😊

EDIT3:

Hier habe ich jetzt mal nach Hilfe zum Reaktivieren des NVRAM nachgefragt: [Klick](#)

EDIT4:

die Anfrage die hier unter EDIT3 steht, war Käse. Am Thema vorbei. setzen 6