

Erledigt

Clover Bootmanager startet nicht nach vorgegebener Zeit mit "LastBootedVolume" automatisch durch

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. Mai 2020, 23:08

[Zitat von MacHannes](#)

Dein Tipp wird mein Workaround, wenn ich den NVRAM nicht zum Leben erweckt bekommen. Der Vorteil vom "LastBootedVolume" ist für mich der, dass Updates wie am Mac komplett am Stück durchlaufen, weil ja das Instal-Volume das letzte war. Hat immer gut geklappt, bis Catalina um die Ecke kam 😊

Es sollte auch so eingestellt sein, WENN dein NVRAM unter macOS beschreibbar ist. Denn diese Funktion ist an sich sehr sinnvoll so. Und bei einer Installation nutzt diese temporär ohnehin dann einen gesonderten Booteintrag via NVRAM, unabhängig davon, was du sonst eingestellt hast.

[Zitat von MacHannes](#)

Ich bin noch auf der Suche nach einer Lösung dazu. Falls sie jemand kennt, Imme her damit.

Unter Clover lässt sich das doch emulieren, wenn du es nicht in Hardware fixen kannst.