

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „FerociousFilmFreak“ vom 15. Mai 2020, 12:17

[Zitat von muster48](#)

[FerociousFilmFreak](#) dein config.plist ist falsch konfiguriert...!

Welche Ausstattung hat dein Dell CPU, GPU?

Folgende Spezifikationen hat der Dell:

CPU - I5-8530U

Grafik: UHD620

Display: 1920x1080

Speicher: 32 GB DDR4

1. SSD (darauf soll MacOS): Sabrent Rocket Q 1TB
2. SSD (am WWAN-Port - darauf ist Windows installiert; die Platte schalte ich beim MacOS-Installieren immer übers BIOS aus): Transcend 240GB

WLAN/BT: BCM94360CS2 (läuft OOB und ist im ersten Installationsfenster anwählbar)

Es kann schon sein, dass da das Eine oder Andere nicht stimmt, zumindest was die Einträge von Kexten etc. angeht; ich hatte den Ausstieg in die Fehlermeldung aber bei verschiedenen Konfigurationen. Aber schau Du doch bitte, wenn Du magst, erstmal, wo man evtl. ansetzen kann...



Dankeschön , lieber muster48 !