

DSDT patching bei Windows deaktivieren?

Beitrag von „nex386“ vom 15. Mai 2020, 14:59

_OSI -> XOSI

_DSM -> XDSTM

H_EC -> EC__

SAT0 -> SATA

XDCI._STA -> XDCI.XSTA

_RMV -> XRMV