

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „allthebest“ vom 16. Mai 2020, 21:51

[PineApple](#) - Bei mir hab ich einfach den mit CPU beschrifteten 1x8 genommen. Hab aber ein Corsair Netzteil. Den auf dem Mainboard daneben hab ich gar nicht verbunden. Für die Grafikkarte sind doch immer Zwei 6+2 PIN dabei, vielleicht auch einmal 8 PIN und ein weiterer 6+2 PIN. Meine Vega brauchte einen 6+2 oder 8 PIN und einen 6 PIN Anschluss. Müsste aber auch bei beQuiet dabei sein. VGA steht doch da immer drauf.

[CMMChris](#) - bei iStat kucke ich natürlich im CPU Tab. Kenn das vom iMac. Da zeigt es sogar für beide Grafikkarten, integrierte und dedizierte, die Werte an. Hier steht hinter GPU Die ein - drin. Die vom JimSalabim verlinkte Version von Hardwaremonitor zeigt sogar beide Werte auf dem Hackintosh an. Also alles gut. War nur unsicher und hatte a bisserl Schiss das die Grafikkarte heiß wird wegen meinem geflashten BIOS. Werte sind aber laut Jimsalabim alle gut.