

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. Mai 2020, 01:48

[Zitat von allthebest](#)

bei iStat kucke ich natürlich im CPU Tab. Kenn das vom iMac. Da zeigt es sogar für beide Grafikkarten, integrierte und dedizierte, die Werte an. Hier steht hinter GPU Die ein - drin.

Sorry aber da bist du dann wie ich schon vermutet habe an der falschen Stelle unterwegs. Von GPU Die steht bei den GPU Infos in iStat nie etwas, das ist nur bei den Sensoren. Wie gesagt, die Daten stehen nicht im Sensor Tab sondern im CPU / GPU Tab.

Dass du die Werte aus der IORegistry auslesen kannst hast du ja schon verifiziert. Nichts anderes macht auch iStat, also funktioniert es da auch. Man muss eben nur an der richtigen Stelle schauen.