

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. Mai 2020, 19:31

## [Zitat von allthebest](#)

Im CPU Tab wird natürlich die Grafikkarte vollends angezeigt, die Anzeige der Sensoren fehlt halt, da ist beim iMac natürlich einiges mehr drin, aber das, denke ich ist auf den Fakt den JimSalabim bereits zitiert hatte zurückzuführen. Sorry, das ich mich da nicht korrekt ausgedrückt hatte.

Anscheinend hast du es immer noch nicht verstanden. Und du vergleichst auch Äpfel mit Birnen. Apple hat in seinen Macs eigene Sensoren die über den SMC ausgelesen werden. Diese stellt iStat dann im Sensor Tab dar. Diese Apple Sensoren gibt es bei einem Hackintosh allerdings nicht. Deshalb taucht deine Grafikkarte auch nicht im Sensor Tab auf.

Der Grafiktreiber liefert aber wie gesagt die Daten (zumindest bei den älteren Karten bis Vega10 und Polaris). Diese hattest du ja schon mit dem Terminal Befehl ausgelesen, funktioniert also. Nichts anderes macht auch iStat. Die Werte werden im CPU / GPU Tab angezeigt. Den CPU / GPU Tab hast du offensichtlich nicht aktiviert, denn er wird bei dir in der Menübar nicht angezeigt.

Angezeigt werden von iStat dort unter der GPU die Auslastung für GPU und Speicher sowie GPU Temperatur, Speichertakt und GPU Takt. Wenn diese unter der Grafikkarte von iStat nicht dargestellt werden, liegt das meistens daran, dass man mal irgendeine GPUSensors Kext für FakeSMC in Betrieb hatte. Abhilfe schafft dann das Entfernen der Kext und Neuinstallieren von iStat.

