

Clover Bootloader für Hackintosh startet nicht

Beitrag von „DeHack“ vom 19. Mai 2020, 13:37

Die NVIDIA Grafik wirst du nicht zum Laufen bekommen.

Wie hast du Clover installiert? Über den Clover installer oder irgendwelche Tools wie Unibeast?

Hast du die Einstellungen im BIOS schon verändert!



Ach ja,  im Forum.