

Erledigt

Bildschirm geht aus - Intel UHD 630

Beitrag von „al6042“ vom 19. Mai 2020, 16:49

[muell_mannbernd](#)

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Kannst du bitte herausfinden, wie dein MSI-Board genau heisst?

Zudem solltest du im BIOS deiner Kiste auch Einstellungen für die interne Grafik durchführen, falls die Optionen vorhanden sind:


- Intel Processor Graphics = Enabled
- Intel Processor Graphics Memory = 64M
- [DVMT](#) Total Memory Size = MAX

Achtung: Die Begriffe können in deinem BIOS anders lauten, falls du dir nicht sicher bist, kannst du gerne auch Fotos von den BIOS-Einstellungen hier posten.

Als passende Konfiguration empfiehlt sich die Datei "config-imac181.plist", die du natürlich zu "config.plist" umbenennen musst.

Auch der Ordner muss von "CLOVER-CFL" zu "CLOVER" umbenannt werden.

Ebenso ist es wichtig, dass auf deiner versteckten EFI-Partition die Ordner Struktur wie folgt eingerichtet ist:



Ansonsten klappt das mit dem Booten überhaupt nicht.