

Clover Bootloader für Hackintosh startet nicht

Beitrag von „DeHack“ vom 19. Mai 2020, 23:59

[mika1402](#)

Kannst du die NVIDIA Grafik im BIOS deaktivieren? Wenn ja, tu dies. Wenn du bootest, boote mit dem Bootargument -v (kann man in den Einstellungen beim booten auswählen). Dadurch kannst du sehen, was passiert und wo es hakt.