

Clover Bootloader für Hackintosh startet nicht

Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. Mai 2020, 07:41

[mika1402](#)

Die GPU (in meinem Fall GT 740M) lässt sich bei meinem ASUS auch nicht deaktivieren und macOS läuft mit "nv_disable=1". Ich vermute, dass du eine EC-SSDT benötigst.

P.S Die Hardware bitte in die Signatur oder in das Profil (Über Mich) eintragen