

Erledigt

GA-Z77X-UD4H Endlosschleife beim Booten

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 16:35

Die Kexte die Du installierst findest Du in System/Library/Extensions. Einfach löschen, und danach die [Rechte reparieren](#) und den Cache neu aufbauen.