




Und das die USBPorts.kext nicht richtig verwendet wird merke ich immer daran, dass HS14 aktiv wird. Das ist nämlich die integrierte Wifi/BT Karte. Und wenn die aktiv ist, wird die im Bluetooth Explorer immer aktiviert und ich kann meine BCM Karte nicht aktivieren.



Siehe auch hier: