

Erledigt

GA-Z77X-UD4H Endlosschleife beim Booten

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 19:13

Doch, klick doch mal auf Deinen Link. DSMOS ist meistens die Grafikkarte. Boote mal mit GraphicsEnabler=No oder Yes in Combi mit PCIRootUID=1 oder 0