

Erledigt

GA-Z77X-UD4H Endlosschleife beim Booten

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 23:21

Nein, die ist draußen. Es ist nur die HD4000 drin

Auf wie viel MB ist die HD4000 normal eingestellt? Hab der im BIOS mehr Speicher gegeben