

Ozmosis-BIOS Gigabyte GA-Z77X-UD3H Version 1.0 , F18-BIOS , Catalina

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. Mai 2020, 16:11

Man kann Darboot auch immer nach einem NVRAM Reset über die uefi Shell laden. Wenn man Darboot ins bios flasht, wird es bei jedem Start geladen, was ab und zu zu Problemen führt. Ich selbst benutze aktuell Darboot nicht.