

Häufige Neustarts (Idle) unter 10.15.5

Beitrag von „kexterhack“ vom 28. Mai 2020, 18:46

Danke dir -

Ich habe bisher sowieso NUR - *Automatisches Aktivieren des Computerruhezustands bei ausgeschaltetem Display außer Kraft setzen* -aktiv.

Da nur SSDs können die ruhig laufen.