

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 29. Mai 2020, 12:34

[lg777](#) Klick mal mit gedrückter Alt-Taste auf das Bluetooth-Symbol in der Menü-Leiste und schau dir die RSSI-Werte für die Geräte an. Am besten mit ein bisschen zeitlichem Abstand dazwischen gleich einige Male machen. Wie sehen die aus? Dann erkennst du ja, ob die Bluetooth-Verbindung schlecht ist oder schwankt oder ob es ggf. noch an was anderem liegen kann.

Bei mir liegen die bei allen Geräten im Schnitt zwischen -45 und -50 dBm, das ist einwandfrei. Schlechter als -70 dBm ist dann schon nicht mehr so toll.