

Erledigt

GA-Z77X-UD4H Endlosschleife beim Booten

Beitrag von „Hacker Pro“ vom 12. April 2013, 20:09

tu mal deine gtx rein und schalte auf graphicsenabler no und mache die integrierte grafik aus