

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. Mai 2020, 01:02

[lev92](#) Preboot und Recovery im Menü ausblenden: hier rechts im Bild:



Es gibt (bei Verwendung einer externen GPU) drei grundsätzliche Unterschiede zwischen iMacPro1,1 und iMac19,1:

- Sidecar (nicht mit iMacPro1,1 möglich)
- DRM funktioniert eigentlich nur mit iMacPro1,1 vollständig. Die Methode, DRM mit dem Bootargument shikigva=80 auch unter iMac19,1 komplett zum Laufen zu bekommen, kann man sich etwa so vorstellen, als ob man quasi den dafür zuständigen Teil aus dem iMacPro1,1-SMBIOS ins iMac19,1-SMBIOS übernimmt, ohne das SMBIOS wirklich ändern zu müssen.
(Bitte korrigieren, wenn sich das so nicht zusammenfassen lässt! Aber so hatte ich es verstanden.)
- Beim iMacPro1,1-SMBIOS arbeitet grundsätzlich nur die externe GPU. Die iGPU wird im System niemals aktiv. Beim iMac19,1-SMBIOS werden verschiedene Aufgaben an die iGPU abgegeben. Da diese langsamer ist als die externe GPU, hat man bei den entsprechenden Prozessen eine etwas schlechtere Leistung als mit dem iMacPro1,1-SMBIOS.

[Canyonwalker](#) Das Intel-Bluetooth vom Mainboard kannst du unter macOS nicht verwenden.