

Opencore kann nur vom Stick booten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 30. Mai 2020, 10:58

[Parafin](#)

Einige Boards setzen selbst keinen Booteintrag.

Lies hier die Anleitung von [g-force](#) zum Setzen des Eintrags [Boot-Eintrag im BIOS verschwunden - Wege zur Wiederherstellung](#)