

Erledigt

GA-Z77X-UD4H Endlosschleife beim Booten

Beitrag von „TuRock“ vom 12. April 2013, 21:09

-v (Verbose mode) kannst du auch im org.chameleon.plist aktivieren, so musst du das nicht immer eingeben !

Sorry, da ich selber noch nie HD4000 benutzt habe ist hier für mich Schluss !
Hoffe dir kann einer weiter helfen, der Erfahrung mit HD4000 hat !