

Bitte um Hilfe!, kein Update möglich!

Beitrag von „al6042“ vom 31. Mai 2020, 16:57

Du kannst in deiner config.plist, unter "Devices" -> "Audio"->"Inject", nacheinander die anderen, möglichen Layout-IDs für den ALC1220 Codec testen:

Realtek	ALC1220	0x100003, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 27, 28, 29, 34	15 (10.11)	—
---------	---------	--------------------------------------------------------------------	------------	---

Sprich:

Wert ändern, config.plist sichern, neu starten und schauen ob es funktioniert.

Und das Ganze 13 mal... 😊