

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „JimSalabim“ vom 3. Juni 2020, 00:56

[Zitat von maybeageek](#)

Windows bootet nicht mehr mit dem neuen OpenCore... Gibts da was besonderes bei dem Upgrade zu beachten? Windows geht direkt in den "Die Installation ist beschädigt und muss repariert werden" Modus

Das Problem gab es vorher schon mal, das war eigentlich behoben, glaube ich. Vielleicht weiß [mhaeuser](#) dazu was? Bei mir ist es nur während einer bestimmten Nightly-Phase vor über einem Monat aufgetreten und war dann ein-zwei Tage später mit dem nächsten OpenCore-Update auch wieder weg.