

# macOS auf bestehendem Windows System installieren

**Beitrag von „CMMChris“ vom 4. Juni 2020, 18:41**

Du konntest doch zuvor bis zum Laden des Grafiktreibers starten. Dort ist er dann abgeschissen. Nun kommst du mit derselben Config nichtmal mehr bis zu dem Punkt sondern er steigt schon vorher aus. Ergibt doch keinen Sinn. Hast du irgendwas am System / BIOS verändert?

AHCI muss aktiviert sein.