

Power-Nap - gibt es etwas besonderes zu beachten?

Beitrag von „poison303“ vom 4. Juni 2020, 20:29

habe ähnliche Probleme mit meinem Bildschirm. Wenn ich den Rechner das erste mal einschalte läuft der Boot komplett sichtbar durch. Wenn das Betriebssystem gestartet ist und ich schalte den Bildschirm aus, dann bleibt der dunkel wenn ich ihn wieder einschalte. Wenn ich dann boote läuft der Boot auch dunkel durch und wenn die externe Grafik Karte wieder eingebunden wird kommt der Login Screen. Ich folge dem Post mal, könnte ein ähnliches Problem sein. Danke.