

Erledigt

Hackintool Anleitung USB-Patching in Deutsch

Beitrag von „bobpedro“ vom 5. Juni 2020, 19:28

[kuckkuck](#) stimmt das ist in der Tat merkwürdig, Port25 liegt eigentlich an EH02, das taucht im Log gar nicht auf... ich schau morgen nochmal in Ruhe

[Makthu](#) schaue ich mir mal an

EDIT:

[kuckkuck](#) ich habe es gerade nochmal versucht, gleiches Ergebnis aber anderer Log:

```
2020-06-05 11:55:17 -0500 info Wake From Normal Sleep [12000] : due to UserActivity Assertion Using AC (Charge:0%)
2020-06-05 11:57:18 -0500 warn powerd process is started
2020-06-05 11:57:18 -0500 warn Starting Home Share due to "Software Sleep (60000)" Using AC (Charge:0%) 10 min
2020-06-05 11:57:32 -0500 warn Waking up FullWake from Normal Sleep [12000] : due to UserActivity Assertion Using AC (Charge:0%)
```

Diesmal steht da:

Code

1. DarkWake to FullWake from Normal Sleep [CDNVA] : due to UserActivity Assertion Using AC (Charge:0%)

Wenn er aufwacht bleiben die Monitore schwarz (spricht für darkwake), ich muss dann eine Taste drücken, damit die Bildschirme angehen. Entspräche auch dem was im Log steht, allerdings taucht der Zustand von Sleep zu Darkwake dann nicht auf...