

BIOS wird gelöscht nach SLEEP *GELÖST*

Beitrag von „Gelöscht“ vom 23. September 2011, 14:08

gute Idee

gleich mal testen

ob ich das in der aktuellen Version (die ich jetzt hier verwenden) gemacht habe weiss ich jetzt gar nicht.

Hier noch mal den CODE:

Code

```
1. sudo perl -pi -e 's|\xE9\x91\x06\x00\x00|\xC3\x90\x90\x90\x90|;  
s|\xE8\x7D\xFB\xFF\xFF|\x90\x90\x90\x90\x90|;  
s|\xE9\xFF\xF9\xFF\xFF|\xC3\x90\x90\x90\x90|;  
s|\xE8\x1F\x07\x00\x00|\x90\x90\x90\x90\x90|;  
s|\xE8\xF4\xFA\xFF\xFF|\x90\x90\x90\x90\x90|;  
s|\xE8\xA0\xF9\xFF\xFF|\x90\x90\x90\x90\x90|'  
/System/Library/Extensions/AppleRTC.kext/Contents/MacOS/AppleRTC
```

PS. Ja genau das wars!

Oft sieht man die einfachsten Dinge nicht mehr