

Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 7. Juni 2020, 11:38

Mit dem neuen ITLWM kext ist das WLAN nach dem Start des Laptops bei mir auch wieder funktionsfähig. Zeigt mir auch WiFi im Netzwerk an. Allerdings zeigt er mir in der Statusleiste immer noch ein ausgegrautes WLAN-Symbol an, was ich auch nicht abschalten kann.

Bluetooth geht auch nicht, trotz der beiden kexte. Muss ich in der config.plist noch was dafür eintragen?