

BIOS wird gelöscht nach SLEEP *GELÖST*

Beitrag von „THANATOS81“ vom 23. September 2011, 14:38

ich hab die nullcpumanagement Dingsda kext löschen müssen.

hab gestern Abend frisch installiert und der sleep wollte nicht. beim vergleichen meiner sicherungskopie sah ich, das die kext zu viel war.

nun tutet alles bis auf den wakeup per usb Tastatur und dem alten BT problem.