

Asrock z390M itx HDMI funktioniert nicht.

Beitrag von „Hermann“ vom 8. Juni 2020, 12:54

Wo in der Config hast du gesehen das da eine rx5700 sein sollte?

Ne ich habe keine.

Welche Treiber hast du den geladen und was heißt richtig [Ich blns](#)