

Asrock z390M itx HDMI funktioniert nicht.

Beitrag von „itisme“ vom 10. Juni 2020, 22:35

Notfalls vllt. die Mainboard-Batterie raus, den Einschalter 15 Sekunden drücken, dann die Batterie wieder rein.

Aber ob das die Ursache ist?