

Problem mit Sleep/Wake - Z390 Aorus Elite

Beitrag von „3piCRoulzZ“ vom 11. Juni 2020, 12:31

[user232](#) ist es im Prinzip nicht egal ob ich die Version mit USBPorts.kext oder die USBInjectAll + zugehörige DSDTs benutze? Oder verstehe ich da den technischen Hintergrund nicht? Ich hatte es aber damals unter Clover mit der USBPorts.kext versucht und der Fehler war trotzdem noch da.

[CMMChris](#) das ist mir auch schon in den Sinn gekommen... Die Pumpe der Wasserkühlung wird komischerweise auch nicht wirklich angezeigt, oder ist es das ITE Device? Wenn ich beide vom Mainboard ziehe, bleiben sie auch stetig grün.

LG,

Steven