

Installationsproblem auf Acer Aspire A515-52G

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 12. Juni 2020, 14:16

Linke Spalte devices auswählen, obere Hälfte rechte Seite findest du eine Zeile, dort habe ich 18 eingetragen. Du schaust welche Ids in dem link von oben abgegeben werden und probierst die nach einander aus, indem du die dort ersetzt und neustartest.