

Erledigt

GA-Z77X-UD4H Endlosschleife beim Booten

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. April 2013, 22:47

Immernoch die FakeSMC, boot mal mit -x (Safrmode) kommst Du dann ins Sytem? Hast Du echt nur die Systemdefiniton geändert?

edit: Da Du vom Stick booten kannst, ersetze mal dem Kompletten Extra Ordner auf der Platte durch den vom Stick. Repariere dann die Rechte und bau den Cache mit Kext Wizard neu auf.