

Boot vorgang läuft nicht weiter

Beitrag von „premy2410“ vom 15. Juni 2020, 22:45

ok hat glaub ich funktioniert hat alles durchgelesen und dann kommt aber am ende Blackscreen liegt wohl an der GPU kann das sein ? da muss glaub ich die noch deaktiviert werden. Die letzte zeile ist was mit IO

Aber ich glaub das ist meist die letzte zeile ?