

Boot vorgang läuft nicht weiter

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 15. Juni 2020, 22:48

kannst um BIOS die GPU deaktivieren? 😊