

Onboard-Audio unter OpenCore

Beitrag von „RealZac“ vom 16. Juni 2020, 12:25

Zeigt die Lautstärkeregelung denn überhaupt Geräte an? Mit der passenden LayoutID muss als Ausgang "Internal Speaker" ausgewählt werden, damit am Line Out was herauskommt.